

Inkshaker 200

Handleiding

Bedankt voor het kiezen van de Inkshaker 200. Dit apparaat is ontworpen om inkt te schudden, waardoor de consistentie en kwaliteit van de inkt behouden blijft. Volg onderstaande instructies voor optimaal gebruik.

Technische gegevens

- Schudbeweging: Kantelende beweging.
- Kantelhoek: 9°.
- Maximaal schudgewicht (met hulpstuk): 10 kg.
- Snelheidsbereik: 10-80 omwentelingen per minuut (stap = 10 rpm).
- Weergave snelheid en tijd: LCD-scherm.
- Tijdstelling bereik: 0-19 uur en 59 minuten (stap = 1 minuut).
- Bedrijfsmodus: Timer of continu.
- Toegestane omgevingstemperatuur: 5-50°C.
- Toegestane relatieve vochtigheid: 80%.
- Beschermingsklasse volgens DIN EN60529: IP21.
- Voltage: 100-240 VAC.
- Frequentie: 50/60 Hz.
- Vermogen: 40 W.



Gebruiksaanwijzing

1. Instellen van de schudtijd:

De tijdsduur voor het schudden kan worden ingesteld met de rechter draaiknop en wordt weergegeven op het rechter display.

Maximale tijd: 19 uur en 59 minuten.

Zodra de gewenste tijd is ingesteld, druk op de linkse draaiknop om het schudproces te starten. Voor het stoppen van de schudcyclus, druk nogmaals op de linkse draaiknop.

2. Instellen van de snelheid:

De gewenste snelheid (maximaal 80 rpm) kan worden ingesteld met de linkse draaiknop en wordt weergegeven op het linker display.

Voor continu schudden druk je de linker draaiknop in.

Druk op de linker of rechter draaiknop om het schudden te stoppen.

NEDERLAND

Minervum 7097 | 4817 ZK Breda
T: +31(0)76 820 08 30 | info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË

Slamstraat 10 | 3600 Genk
T: +32(0)89 46 05 60 | info@dimix.be



Aanvullende gebruikersinformatie

Kort shaken:

Snelheid: 60 rpm

Tijd: 15 minuten

Lang shaken:

Snelheid: 30 rpm

Tijd: Minimaal 30 minuten, maar je kunt de shaker ook de hele dag aan laten staan. De maximale instelbare tijd is 19 uur en 59 minuten.

Ideale werkmethode:

Het beste gebruik van de shaker houdt in dat de klant twee sets inkt heeft:

Eén set inkt die in de printer zit.

Een tweede set die op de shaker ligt.

Werkwijze:

Ochtend: Start de dag door één set kort te shaken (15 minuten). Deze set plaats je vervolgens in de printer om mee te beginnen.

Terwijl je print met de eerste set, leg je de tweede set op de shaker voor een lange shake (minstens 3 uur).

Na 3 uur kun je de cartridges wisselen: de tweede set in de printer en de eerste set terug op de shaker voor een lange shake.

Voor continu schudden druk je de linker draaiknop in.

Druk op de linker of rechter draaiknop om het schudden te stoppen.

Zo gebruik je de Inkshaker 200 voor een optimale inktkwaliteit gedurende de dag.



NEDERLAND

Minervum 7097 | 4817 ZK Breda
T: +31(0)76 820 08 30 | info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË

Slamstraat 10 | 3600 Genk
T: +32(0)89 46 05 60 | info@dimix.be

